

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Koffiemolen model 050



Geachte klant,

U heeft zojuist een Quick koffiemolen gekocht die u de beste resultaten geeft. U hoeft alleen de eenvoudige in de onderstaande aanwijzingen op te volgen.

### **GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN DE KOFFIEMOLEN**

1. Deksel koffiemolen
2. Bonenreservoir (500 gr)
3. Ring graadverdeling op hoofdmechanisme
4. Verdeler voor gemalen koffie
5. Deksel van de verdeler
6. Hefboom om koffie te verdelen
7. Steun filterhouder
8. Hoofdschakelaar
9. Elektrisch snoer

### **ALLEREERSTE GEBRUIK**

- Steek de stekker in een geaard stopcontact, nadat u eerst gecontroleerd heeft of het aangegeven voltage op de koffiemolen correspondeert met de netspanning.
- Plaats de molen niet bij een stoom- of warmtebron.
- Gebruik de molen nooit zonder koffiebonen.
- Vul de koffiemolen (max. 500 gr) en plaats de deksel terug.
- Druk op de knop voor de benodigde hoeveelheid koffie te malen (max. continu werktijd 2 minuten).
- Het reservoir voor gemalen koffie kan ongeveer 150 gr. gemalen koffie bevatten, en voor de beste aroma alleen vers gemalen koffie gebruiken.
- Mocht u merken, dat de maling minder snel gaat, dan onmiddellijk uitzetten, dan nakijken of het reservoir vol is, zo niet, voor weer opnieuw gebruiken de molen goed schoon maken (zie hoofdstuk schoonmaken), of de motor kan beschadigd zijn, dus vervalt de garantie.

### **TOEPASSEN VAN DE JUISTE MAALGRAAD**

Toepassing van de juiste maalgraad wordt uitgevoerd tijdens de maling. Het is niet nodig de koffiemolen te legen. De maalgraadring is instelbaar, en ieder teken correspondeert met ongeveer 1/40 mm in doorsnee.

Draai (met de wijzers van de klok mee) voor een fijnere maalinstelling

Draai (tegengesteld met de klok) voor een grovere maalinstelling. Wij stellen voor de maling in te stellen rond het nr. 1 teken.

## HOE GEMALEN KOFFIE TE GEBRUIKEN

- Schakel de molen uit.
- Plaats de filterhouder in de steun (7) en trek aan de hefboom (6), de verdeler met uw duim tegenhouden. Trek één keer bij gebruik van de één kops filter, twee maal bij gebruik van de twee kops filter (iedere keer krijgt u ongeveer 7 gr gemalen koffie).

## REINIGEN

Voordat u het apparaat schoonmaakt, altijd eerst de stekker uit het stopkontakt halen. Leeg en verwijder de koffiemolen, draaiend naar links tegen de klok in, na verwijdering van de veiligheidspal met een schroevendraaier. De molen kan afgewassen worden, maar let erop dat deze goed droog is voordat u hem terugplaatst. Met de molen verwijdert u ook het hoofdmechanisme met de graadinstellingsring, dat u schoon kunt maken met behulp van een schone droge borstel, u kunt ook een tandenorstel gebruiken. Gebruik **nooit** metalen gereedschap en ook **nooit** water gebruiken op de motor of elektrische delen.

Om een goede kop espresso koffie te maken, moet u altijd vers geroosterde koffie, vers gemalen van een regelmatige afmeting met een platte steen malergebruiken, gebruik nooit roterende bladmalers omdat deze niet malen, maar de bonen tot onregelmatige afmetingen drukken). Daarom adviseren wij u onze koffiemolen Model 050 te gebruiken.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	230V 50Hz of 115V 60HZ
Vermogen:	130 Watt
Afmeting:	390 x 150 x 230 mm
Gewicht:	3,1 kilo
Max. continu maling:	2 minuten

## GARANTIEBEPALINGEN

Wij verplichten ons, tot het vermelde tijdstip (zie aankoopbon, rekening of orderbevestiging) gratis elke reparatie uit te voeren veroorzaakt door een eventuele materiaal- of konstruktiefout aan uw apparatuur waarvoor deze garantie geldt. De koper kan geen andere eisen doen gelden. De normale slijtage van uw apparatuur en de daaruit voortvloeiende schade zijn door deze garantie niet gedekt. Ook is de garantie niet van toepassing op standaard- of speciaal toebehoren zoals het elektrische aansluitsnoer, etc.

De garantie komt te vervallen wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften van de handleiding gebruikt en onderhouden wordt, wanneer de koper veranderingen laat aanbrengen of reparaties doet uitvoeren door een ander als een door het merk erkend vakman, of wanneer het apparaat voor ander doeleinden wordt aangewend.

Voor alle eventuele reparaties moet de koper zich eerst tot de dealer/leverancier wenden.

Alle transportkosten, alsmede schade in geval van onvoldoende verpakking zijn ten laste van de koper. Onze verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor enige materiële schade, direkt of indirekt ontstaan door het werken met en/of niet functioneren van de geleverde apparatuur.

Op uw apparaat rust één jaar garantie vanaf de verkoopdatum.

Deze verkoopdatum moet aan de hand van een faktuur, rekening, kwitantie of orderbevestiging aantoonbaar zijn, en bij reparaties meesturen.

Voor reparatiewerkzaamheden dient het apparaat met precieze vermelding van afzender en opgave van defekten *franco* te worden opgestuurd.

Evermes B.V.  
Technische dienst  
Dwarsweg 22 - Industrieterrein "De Ooijk"  
5301 KT Zaltbommel - Nederland  
Telefoon verkoop/administratie: 0418 - 514747  
Telefoon technische dienst: 0418 - 540915  
Telefax: 0418 - 515759